



<楽器の使い方>

1. お手元に到着後、この黒い筒を矢印先の金色の筒に差します。
2. 各ドロン管の黒い筒を上下させ、ドロン音をチャンター音の低い A に合わせて調律。
3. 終わったら、この筒を外して保管ください。